




AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksterneho doprowadzenia powietrza / Installation of external air input




VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksterneho doprowadzenia powietrza / Installation of external air input


1x




4x




1



2



3



4

